

Wichtige Tipps zur Erstinstallation des Wi-Fi BacPac™ und Wi-Fi Remote Combo Kits.

1. Die Akkus aller Geräte müssen vollständig geladen sein (Kamera, Wi-Fi-BacPac™ und Remote-Fernbedienung).
2. Stellen Sie sicher, dass sich GoPro Cineform Studio Software auf den aktuellen Stand befindet – ggf. auf Version 1.2.1.129 oder höher updaten.
3. Die Kamera OHNE das Wi-Fi-BacPac™ über USB mit dem Rechner verbinden und updaten.
4. Beenden Sie Cineform Studio Software und trennen Sie die Kamera vom Rechner (das USB-Kabel bleibt im PC stecken).
5. Schalten Sie nun das Wi-Fi-BacPac™ und die Kamera ein.
6. Das Wi-Fi-BacPac™ auf die Kamera stecken. Erst jetzt das USB-Kabel vom PC in das Wi-Fi-BacPac™ stecken (NICHT in die Kamera).
7. Jetzt erneut GoPro Cineform Studio Software öffnen. Die Software zeigt nun an, dass ein Update für eines oder mehrere der Produkte gefunden wurde. Nun das Wi-Fi-BacPac™ registrieren.
8. Updaten/Anzeigen auswählen (sollte dies nicht erscheinen kann per "Strg-D" das "Device" -Fenster geöffnet werden, um das Gerät manuell auszuwählen).
9. Nun lässt sich die Software des Wi-Fi-BacPac™ aktualisieren. Unbedingt per USB verbunden lassen!
10. Im nächsten Schritt erscheint die Remote-Fernbedienung in der Liste. Remote-Fernbedienung einschalten und abwarten bis sie mit dem Wi-Fi-BacPac™ „gepaired“ ist (eventuell „Aktualisieren“ drücken). Jetzt nur noch die Remote-Fernbedienung updaten
11. Das System ist nun funktionsbereit - Einstellungen und Optionen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Die App für die Steuerung via PC und Smartphone erscheint in den nächsten Wochen auf www.gopro.com/support